


固件升级

操作	Output	按 <i>Output</i> 键，当该键点亮时开始脉冲电流测量。	
许可升级条件	系统发生故障；应客户或者固纬电子要求。		
升级必备	固件文件	由固纬电子提供。	
	U 盘	USB2.0/USB3.0，FAT 文件系统	
操作	<ul style="list-style-type: none">• 关闭 PPH-1503D；• 按住 <i>Enter</i> 键，同时开机；• 在 10 秒钟内插上 U 盘，系统自动会升级，同时 Tab/Lock、Rear、Output 指示灯会循环点亮，LCD 屏黑屏。待系统重启，升级结束。		